




1	6357 763 5026	Partie supérieure du guidon
2	6358 764 0205	Levier de commande
3	6338 780 0100	Levier de tension
4	6357 763 4820	Partie inférieure du guidon
5	6320 706 6610	Glissière de guidage
6	9027 318 1965	Vis a tête plate M8x55
7	6357 700 7524	Câble de commande (Coupure du moteur)
8	6101 703 2800	Bouchon
9	9027 068 1860	Vis à tête bombée M8x30
10	9240 216 1100	Ecrou-chapeau M8
11	9291 020 0180	Rondelle 8,4
12	0000 760 3811	Guide câble
13	9039 488 0984	Vis taraud M5x16



1	0000 967 6729	Avertissement
2	6105 700 0491	Roue
3	6106 704 5110	Anneau de sécurité
4	6375 704 0301	Chapeau de roue
5	6357 700 8562	Carter
6	6357 703 0901	Axe
7	6357 708 0810	ressort droit
8	6357 708 0815	ressort gauche
9	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine
10	9307 929 0220	Rondelle A13
11	9503 003 9011	Roulement rainuré à billes 27M-3,6x12



1	0000 702 6600	Rondelle
2	0000 702 5000	Support de lame
3	6350 011 1812	Moteur quatre temps EVC 200.2 (EVC200-0003) (Lire les données sur le moteur, pour les pièces de rechange, voir la rubrique « Moteurs »)
4	6357 702 0102	Couteau
5	6357 967 1501	Plaque matricule RM 2 R
7	9008 319 1880	Vis à six pans M8x35
8	9008 319 9028	Vis à six pans 3/8"x21/4" (Coller (LOCTITE 243),(60 - 65 Nm))
9	9214 320 1105	Ecrou de sécurité M8
10	9291 020 0180	Rondelle 8,4



1	6165 890 2200	Outils de montage
2	0000 893 8102	Outils de demontage

